

NEX ELPATRON SNABBSTART



BASICS

För att använda Nex i kontinuerligt läge - tryck på on/off. Temperaturen kan höjas och sänkas i fyra steg mellan 30°C - 60°C med + och - . Varje höjning motsvarar 10°C och indikeras av att den horisontella LED-lampan blir bredare. Detta LED.streck flashar långsamt för att indikera när uppvärmningen är igång.

För att stänga av Nex: tryck på on/off två gånger.

TVÅ TIMERLÄGEN

Det finns två olika timerlägen som kan aktiveras via knappval. För båda timerlägena gäller följande: för att sätta på Nex tryck på on/off. Följ därefter instruktionerna nedan för det timerläge du vill använda.

Start-stop: Håll - nedtryckt i 3 sekunder. Använd - och + för att ställa in önskad tid i 1,2,3 eller 4 timmar. Bekräfta önskad tid genom att trycka på on/off. Använd sedan - och + för att ställa in önskad temperatur från 30 till 60 grader. Bekräfta effekt genom att trycka på on/off.

Att Start-stop timern är igång indikeras av en blinkande timer icon som är placerad mellan - och +. Efter att timer-perioden är avslutad går Nex i standbyläge.

Fördröjd start: Håll - och + nedtryckta samtidigt i 3 sekunder. Använd - och + för att välja hur länge timern ska fördröjas: 2, 4, 6 eller 8 timmar. Bekräfta valet med on/off. Använd - och + för att ställa in önskad tid i 1, 2, 3 eller 4 timmar. Bekräfta önskad tid genom att trycka på on/off. Använd sedan - och + för att ställa in önskad temperatur från 30 till 60 grader. Bekräfta effekt genom att trycka på on/off.

Att Fördröjd start är igång indikeras av en blinkande timer icon som är placerad mellan - och + samtidigt som övriga LED-lampor på Nex är avstängda. Efter att timer-perioden är avslutad går Nex i standbyläge.

APP

Nex kan även styras via Nex App som du kan hämta i App Store eller Google Play.

Via appen kan du ställa in veckoscheman för din uppvärmning.